

Техчасть

Предварительные настройки

- ✓ File > Save as... Сохраняем файл, как Проект.layout в папку проекта
- ✓ File > Document setup > References > Находим в списке файл, содержащий RELINK > жмем Relink > Выбираем подготовленный файл модели > Close